

Relatório de Manutenção Periódica

Para: CGTEE - Candiota

Nº Doc.: A17CT188

E-mail: luisp@cgtee.gov.br

De: Everton Leão

Dep.: Assistência Técnica

At.: Sr (a). Luis Eduardo Piotrowicz

Data: 25/05/2017

Páginas: 3

Assunto: Manutenção mensal do sistema, analisadores de CO, SO2, NOx, O2, temperatura, pressão e vazão montado em shelter para monitoramento das chaminés das fases A e B da CGTEE - Candiota.

Prezado Senhor:

Este relatório visa descrever as atividades realizadas na visita técnica para manutenção periódica dos referidos sistemas. O serviço foi realizado pelos técnicos: Everton Leão, Marcus Antunes e Vilmar Vatoti, no período de 23/05/2017 a 25/05/2017.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO:

1) SD 1500 - 1 , 2 e 3

- Inspeção das sondas;
- Verificação das vedações, infiltrações e vazamentos;
- Verificação do aquecimento do filtro inox, válvula e filtro de névoa;
- Teste de sopragem reversa;
- Verificado o funcionamento da válvula de bloqueio;
- Verificada a temperatura da linha aquecida;
- Limpeza do elemento filtrante inox, substituição do filtro de névoa;
- Verificada a pressão de ar de Sopragem reversa, executada limpeza do filtro de ar;
- Executada a limpeza dos gabinetes

2) Caixa de conexão das linhas aquecidas

- Verificadas as conexões;
- Verificada a temperatura das linhas e da caixa;
- Verificada a ausência de condensação nos tubos de amostra;
- Verificada a vedação da tampa;
- Executada a limpeza do gabinete;

3) linha aquecida de descida

- Verificadas as conexões;
- Verificada a temperatura da linha nos 3 pontos;

4) Caixas de conexão da linha aos secadores permapure

- Verificadas as conexões;
- Verificada a temperatura das linhas e da caixa;
- Verificada a ausência de condensação nos tubos de amostra;
- Verificada a vedação da tampa;
- Verificada a eficiência da estação de tratamento de ar interna ao shelter;
- Ajustada a vazão de ar para os secadores;
- Executada a limpeza do gabinete;

5) Sistemas de condicionamento de amostra e analisadores

- Verificadas as conexões;
- Verificado o funcionamento do desumidificador peltier;
- Verificada a ausência de condensação nos tubos de amostra;
- Verificados os sinais analógicos
- Limpeza e teste dos sensores de líquido;
- Verificado funcionamento do Permapure;
- Verificada bomba de amostra e bomba peristáltica;
- Verificado software e alarmes do PLC;
- Verificadas as indicações dos gases, medidores de temperatura e pressão;
- Calibração dos analisadores de gases;
- Verificados os gases padrão quanto à validade, quantidade e consumo;
- Verificada a temperatura dos conversores de NOx;
- Ajustadas as vazões de amostra e excesso;
- Verificados infiltrações e vazamentos;
- Executado teste de estanqueidade dos sistemas;
- Executada limpeza dos sistemas;

6) Medidores de Vazão, Temperatura e Pressão

- Verificadas as conexões ao processo;
- Verificadas as leituras do medidor de temperatura;
- Verificadas as leituras do medidor de pressão;
- Verificadas as leituras e alarmes de falha dos medidores de vazão
- Verificada a validade dos certificados de calibração;
- Verificada a limpeza e integridade física dos instrumentos;
- Verificada a condição das ligações e prensa cabos;
- Executada limpeza externa dos instrumentos.
- Executada limpeza dos transdutores dos medidores de vazão.

7) Shelter de analisadores

- Verificado funcionamento dos sistemas do shelter.
- Verificada a integridade física do contêiner, portas, fechaduras, armários, bancada, vazamentos;
- Verificado o funcionamento da iluminação interna e externa;
- Verificado o funcionamento do ar condicionado, Executada a limpeza do filtro;
- Verificado o suprimento de ar comprimido;
- Verificado o funcionamento do detector de presença e fumaça;
- Verificação visual das instalações elétricas;
- Executada limpeza interna no shelter.

8) Conclusão:

- Todos os sistemas foram testados e seu funcionamento apresentou performance de acordo com as especificações de projeto.
- Consideramos o sistema apto a executar continuamente o monitoramento das variáveis medidas.
- O analisador da chaminé 2 caldeira 3, foi retirado para substituir o analisador do VTI A da fase C, que está com problemas e precisa de manutenção em bancada.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Everton Leão

Assistência Técnica - Divisão Analísadores
Sindus Andritz Tecnologia Humana
Tel. +55 51 2121-4426
Fax: +55 51 2121-4409
everton.leao@andritz.com